

FOR EASY INSTALLATION

Pour installation facile

Installation Template

Gabarit d'installation

1 Fold and insert TAB A into back of SLOT B to assemble dust collector. Then position slot holes. Plier et insérer le tab A dans le dos de la fente B pour assembler le collecteur. Ensuite, percez les trous des fentes.

2 Locate stud centers with stud finder and mark stud locations. Repérer les centres des montants avec le détecteur à montants et marquer les positions des montants.

3 Extend stud center lines and draw horizontal TV center line. Prolonger les lignes au centre des montants et dessiner une ligne horizontale au centre de la TV.

4 Remove paper tape from the back of template. Elevier le ruban papier de derrière le gabarit.

5 Pin template over the centerlines. Épingler le gabarit par-dessus les lignes centrales.

6 Level and press template in place on wall (the backing tape will hold it). Nivelier et presser le gabarit en place pour permettre au dos du ruban de coller sur le mur.

7 Use square to align template vertical centerline. Utiliser des fenêtres carrées pour aligner le gabarit avec la ligne centrale verticale.

8 Drill mounting holes. Percer des trous de montage.

8 Remove template and attach mount to wall. Elevier le gabarit et installer la monture au mur.

FENTE B
SLOT B

SLOT B
FENTE B

